

PILOTAGE DES S-DEC-4 DE LDT AVEC LA LOKMAUS 2 DE ROCO

Une solution est offerte par le fabricant LDT de commander les aiguillages par l'intermédiaire des décodeurs LDT. La programmation doit se faire lorsque le décodeur n'est pas installé, c'est-à-dire en le branchant avec des pinces sur la voie de programmation.

Voici la procédure à suivre :

- Brancher un aiguillage par ses trois fils sur les bornes G1R.
- Brancher le décodeur sur la voie de programmation.
- Sur la Lokmaus 2, sélectionner une adresse de 1 à 99. 20 par exemple.
- Appuyer sur le bouton S1 du décodeur. L'aiguille se met à battre en raison d'un changement toute les 1,5 secondes.
- Appuyer sur la touche F1 de la Lokmaus puis relâcher.
- Tourner le bouton central dans un sens ou dans l'autre et revenir à zéro. L'aiguille bat plus vite, signe qu'elle prend en compte l'adresse, puis revient à un battement toute les 1,5 secondes.
- Appuyer sur le bouton S1 du décodeur. Le décodeur est programmé à l'adresse choisie.
- Tester sur cette adresse en appuyant sur F1. A chaque fois l'aiguille change de position.

Vous pouvez monter le décodeur à son emplacement définitif. Les autres aiguilles réagiront aux boutons F2 à F4 de la même adresse.

Pour d'autres décodeurs, la manip est la même sauf qu'il faut changer d'adresse.